



点線内、
コネクタインダクタ間は
長く伸ばさないこと

- 実装注意
- △ 部品位置に注意
 - △ フライバック防止のため、ゲート電圧の立ち上がり速度を調整してください。
 - △ フライバック防止のため、ゲート電圧の立ち下り速度を調整してください。
 - △ チップ抵抗の向き

Rev. 3.00 2016/04
Rev. 3.10 2016/05/6
Rev. 3.11 2016/05/20
Rev. 1.00 2016/0/0